

缓冲器配件列表



锁紧螺母



限位套筒



¹ 固定支架 /
安装支架



矩形法兰



通用转接件



² 偏心转接器

缓冲器型号

KM

AH

MB

RF

UM

BV

螺纹尺寸 M5x0.5

S0504	KM5	AH5	MB5SC2	—	—	—
-------	-----	-----	--------	---	---	---

螺纹尺寸 M6x0.5

S0605	KM6	AH6	MB6SC2	RF6	—	—
-------	-----	-----	--------	-----	---	---

螺纹尺寸 M8x1

A0808	KM8	AH8	MB8SC2	RF8	—	BV8
S0805	KM8	AH8	MB8SC2	RF8	—	BV8A
S0808	KM8	AH8	MB8SC2	RF8	—	BV8

螺纹尺寸 M10x1

A1007	KM10	AH10	MB10SC2	RF10	UM10	BV10
S1007	KM10	AH10	MB10SC2	RF10	UM10	BV10
SC25M	KM10	AH10	MB10SC2	RF10	UM10	BV10SC

螺纹尺寸 M12x1

A1210	KM12	AH12	MB12	RF12	UM12	BV12
S1210	KM12	AH12	MB12	RF12	UM12	BV12
SC75M	KM12	AH12	MB12SC2	RF12	UM12	BV12SC

螺纹尺寸 M14x1.5

A1416	KM14	AH14	MB14	RF14	UM14	BV14
MC150M	KM14	AH14	MB14	RF14	UM14	BV14
S1416	KM14	AH14	MB14	RF14	UM14	BV14SC
SC190M5-7	KM14	AH14	MB14SC2	RF14	UM14	BV14

螺纹尺寸 M20x1.5

A2019	KM20	AH20	MB20	RF20	UM20	BV20SC
MC225M	KM20	AH20	MB20	RF20	UM20	BV20
S2019	KM20	AH20	MB20	RF20	UM20	BV20SC
S20195-9	KM20	AH20	MB20SC2	RF20	UM20	BV20SC

螺纹尺寸 M25x1.5

A2525	KM25	AH25	MB25	RF25	UM25	BV25SC
A2540	KM25	AH25	MB25	RF25	UM25	—
MC600M	KM25	AH25	MB25	RF25	UM25	BV25
S2525	KM25	AH25	MB25	RF25	UM25	BV25SC
S25255-9	KM25	AH25	MB25SC2	RF25	UM25	BV25SC
S2540	KM25	AH25	MB25	RF25	UM25	—

¹ 如果已安装 MB...SC2 系列转接件，请使用锁紧螺母。

² 只可以安装到没有冲击头的缓冲器上。对已有冲击头的缓冲器，需要取下冲击头，然后从偏心转接器列表里选择合适的一款。



2 钢套

PB



气流阀

SP



可控限位套筒

AS



钢冲击头

PS



钢（聚氨酯）
冲击头

BP



尼龙冲击头

PP

页码

螺纹尺寸 M5x0.5

-	-	-	-	-	-	32
---	---	---	---	---	---	----

螺纹尺寸 M6x0.5

-	-	-	-	-	-	32
---	---	---	---	---	---	----

螺纹尺寸 M8x1

PB8	-	-	-	-	-	32
PB8-A	-	-	-	-	-	32
PB8	-	-	-	-	-	32

螺纹尺寸 M10x1

PB10	-	AS10	PS10	-	-	32
PB10	-	AS10	PS10	-	-	32
PB10SC	-	-	-	-	-	32

螺纹尺寸 M12x1

PB12	-	AS12	PS12	-	-	33
PB12	-	AS12	PS12	-	-	33
PB12SC	SP12	AS12	PS12SC	-	-	33

螺纹尺寸 M14x1.5

PB14	SP14	AS14	PS14	-	included	33
PB14	SP14	AS14	PS14	-	PP150	33
PB14SC	-	AS14	included	BP14	-	33
PB14	SP14	AS14	PS14	-	-	33

螺纹尺寸 M20x1.5

PB20SC	-	AS20	included	BP20	-	34
PB20	SP20	AS20	PS20	-	PP225	34
PB20SC	-	AS20	included	BP20	-	34
PB20SC	-	AS20	included	-	-	34

螺纹尺寸 M25x1.5


PB25SC	-	AS25	included	BP25	-	34
-	-	AS25	included	BP25	-	34
PB25	SP25	AS25	PS25	-	PP600	34
PB25SC	-	AS25	included	BP25	-	34
PB25	-	AS25	included	-	-	34
-	-	AS25	included	BP25	-	34

² 只可以安装到没有冲击头的缓冲器上。对已有冲击头的缓冲器，需要取下冲击头，然后从偏心转接器列表里选择合适的一款。

尺寸见32页至34页


M5x0.5

KM5




锁紧螺母

AH5



限位套筒

MB5SC2



固定支架


M6x0.5

KM6




锁紧螺母

AH6




限位套筒

MB6SC2



固定支架

RF6



矩形法兰


M8x1

KM8




锁紧螺母

AH8




限位套筒

MB8SC2




固定支架

RF8




矩形法兰

BV8




偏心转接器

BV8A




偏心转接器

PB8



钢套

PB8-A



钢套


M10x1

KM10




锁紧螺母

AH10




限位套筒

MB10SC2




固定支架

RF10




矩形法兰

UM10




通用转接件

BV10



偏心转接器

PB10




钢套

PB10SC




钢套

AS10



可控限位套筒

PS10




钢冲击头

支架, 安装.....见35页至37页


M12x1

KM12




锁紧螺母

AH12




限位套筒

MB12




固定支架

MB12SC2




安装支架

RF12




矩形法兰

UM12




通用转接件

BV12




偏心转接器

BV12SC




偏心转接器

PB12




钢套

PB12SC




钢套

SP12




气流阀

AS12




可控限位套筒

PS12



钢冲击头

PS12SC



钢冲击头

M14x1.5

KM14




锁紧螺母

AH14




限位套筒

MB14




固定支架

MB14SC2




安装支架

RF14




矩形法兰

UM14




通用转接件

BV14




偏心转接器

BV14SC




偏心转接器

PB14




钢套

PB14SC




钢套

SP14




气流阀

AS14




可控限位套筒

PS14




钢冲击头

BP14



钢(聚氨酯)冲击头

PP150



尼龙冲击头
W₃ max = 14 Nm


M20x1.5

KM20




锁紧螺母

AH20




限位套筒

MB20




固定支架

MB20SC2




安装支架

RF20




矩形法兰

UM20




通用转接件

BV20




偏心转接器

BV20SC




偏心转接器

PB20




钢套

PB20SC




钢套

SP20




气流阀

AS20




可控限位套筒

PS20




钢套

BP20



钢(聚氨酯)
冲击头

PP225



尼龙冲击头
W₃ max = 33 Nm


M25x1.5

KM25




锁紧螺母

AH25




限位套筒

MB25




固定支架

MB25SC2




安装支架

RF25




矩形法兰

UM25




通用转接件

BV25




偏心转接器

BV25SC




偏心转接器

PB25




钢套

PB25SC




钢套

SP25




气流阀

AS25




可控限位套筒

PS25




钢套

BP25



钢(聚氨酯)
冲击头

PP600



尼龙冲击头
W₃ max = 33 Nm

支架, 安装.....见35页至37页